



Daži ieteikumi, kas jāzina, lietojot COOL TOUCH UNLIMITED iekārtas!



Pārliecinieties,
ka jūsu darbinieki ir
apmācīti pareizi lietot
iekārtu un uzturēt
to kārtībā!

Šīs iekārtas sniedz iespēju lietot tīru, svaigu ūdeni neierobežotā daudzumā, neuztraucoties par ūdens pasūtījumiem, pudeļu glabāšanu un smagumu celšanu.

Lai iekārta spētu pilnvērtīgi darboties un nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, jums noteikti vajadzētu ņemt vērā dažus ieteikumus.




Ja iekārta nav lietota ilgāk kā 2 dienas, pirms tās lietošanas ir jānotecina vismaz 3 litri ūdens.



SPARKLING SPRING


Iekārtā notiek automātiska filtru resursa izsīkšanas kontrole, un indikators "sniegpārslīņas piktogramma" savlaicīgi brīdina par to, ka filtru resurss tuvojas beigām. Brīdī, kad sāk mirgot indikators, līdz resursa beigām ir atlikušas aptuveni 2 līdz 3 nedēļas.

Lai veiktu filtru nomaiņu, sazinieties ar "SPARKLING SPRING" apkalpošanas servisu!




Ja jūsu iekārtai ir CO₂ funkcija, lūdzu, rūpīgi uzmaniet, lai iekārta vienmēr būtu nodrošināta ar CO₂!

Ja iedegas indikators "OUT OF CO₂", sazinieties ar "SPARKLING SPRING" apkalpošanas servisu, lai nomainītu iekārtas gāzes balonu!




Iekārtas dīkstāves laikā to nedrīkst atslēgt no elektrības padeves higiēnisku apsvērumu dēļ.



Iekārtas pārvietošanu drīkst veikt tikai "SPARKLING SPRING" apkalpošanas serviss.



Ja iekārta nav lietota ilgāk par 10 dienām, mēs iesakām veikt papildu profilaksi, piesakot to "SPARKLING SPRING" apkalpošanas servisā.



Ja konstatējat iekārtas bojājumu, atslēdziet iekārtu no elektrotīkla, slēdziet iekārtas ūdenspadevi un sazinieties ar "SPARKLING SPRING" apkalpošanas servisu!

